



# 보청기 정보

## 참고 자료:



보청기(HA) 문제 해결



보청기 관리



보청기 유지



인공 와우/골고정 이  
식형 보청기  
시중 제품

**장치 유형:** 골고정 보청기(BAHA), 인공 와우(CI), 보청기(HA). 어린이는 기기를 꾸준히 사용하는 것으로 많은 도움을 받으며 소리에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.

- **규칙적인 사용:** 일상에서 꾸준히 그리고 긍정적으로 기기를 착용하도록 합니다. 일관성 있는 착용은 어린이가 착용 과정을 이해하고 예측하는 데 도움이 됩니다.
- **간단한 용어 설명:** 자녀의 연령에 맞는 언어로 과정을 설명합니다. 예: "오늘 모든 소리를 들어보게 '마술 귀'를 꺼보자!" 유쾌한 언어를 사용하거나 착용 과정을 게임으로 바꿔봅니다.
- **끈기 있고 긍정적인 태도:** 어린이가 처음에는 장치 착용을 거부할 수 있습니다. 칭찬, 격려, 긍정적인 권유, 긍정적인 태도는 장치 착용을 독려하는 데 도움이 될 수 있습니다. 장치를 제대로 착용한 후에 좋아하는 장난감이나 활동을 허락합니다. 가끔 어린이가 잘 들으려고 집중하는 과정에서 지칠 수 있으므로 착용 과정이 긍정적인 경험이 되도록 잠시 쉬는 것도 좋습니다.
- **착용 과정 함께하기:** 가능하면 자녀가 보청기를 안전하게 다루는 방법을 교육합니다. 보청기를 독립적으로 탈착할 수 있도록 유도합니다. 이어몰드(ear mold) 또는 기기의 색상을 직접 고르게 합니다.
- **적절한 착용감 확인하기:** 어린이가 기기를 떼거나 만지는 것과 같은 행동으로 얼마나 편안해 하는지 확인할 수 있습니다. 자극이나 불편함을 느낀다는 징후가 있는지 확인하고 필요하면 조정해 줍니다. 어린이가 성장하면서 이어몰드가 느슨해질 수 있습니다. 어린이의 신발 크기가 달라질 때를 새로운 이어몰드로 교체하는 시기로 판단할 수 있습니다. 새로운 이어몰드를 제작할 시기가 되면 전문 청각사(audiologist)에게 의뢰합니다.
- **전문가 도움받기:** 고장이 나거나 문제가 있거나 어린이가 계속해서 불편함을 느끼는 경우, 청력 전문의나 청력 건강 관리 전문가와 상담합니다. 전문가는 아동의 필요에 맞는 방법을 제안할 수 있습니다.
- **보관:** 일관성 있고 편안하게 착용하는 것이 가장 중요하지만 유지하기 어려운 경우 기기를 보관하고 분실을 방지하는 데 도움이 되는 다양한 제품이 있습니다. 세척 및 관리: 기기를 매일 세척하여 습기, 오염, 귀지, 유분을 제거합니다. 왁스 픽, 브러시, 브러시 실, 루프 등 전문 세척 도구를 사용합니다. 필터와 통기구를 주기적으로 확인하여 음질을 유지합니다. 가능하면 배터리 부분에 먼지가 쌓이거나 부식이 있는지 확인하고 마른 수건으로 닦아줍니다. 밤에는 보청기를 건조한 용기에 보관하여 습기를 제거하고 손상을 방지합니다. 전문적인 세척은 전문 청각사에게 의뢰합니다. 다음 링크에서 아동의 이어몰드 착용에 관한 정보를 확인할 수 있습니다: [https://www.in.gov/health/cdhhe/files/TipsTricks-Earmold-CutFit\\_Final.pdf](https://www.in.gov/health/cdhhe/files/TipsTricks-Earmold-CutFit_Final.pdf)
- **음질 확인:** 아동의 의견을 확인하거나 장치를 귀에 가까이 대거나 청진기를 사용하여 청각 언어음: /아//우//이 //스 /쉬/ /음/ 을 점검합니다.
- 아동에 따라 성능이 다르게 나타난다는 점에 유의하세요. 무엇보다도 끈기를 가지고 긍정적인 태도로 최대한 자녀가 편안하게 받아들일 수 있도록 배려해야 합니다.